

# Medienschranke

Im jeden Medienschrank ist ein Blu-Ray Player, Apple TV, Google Chromecast, Notebook und ein HDMI Umschalter verbaut.



Über den HDMI Umschalter können die verschiedenen Geräte ausgewählt werden.

Die Eingänge sind wie folgt belegt:

Eingang 1 mit dem Blu-Ray Player,

Eingang 2 mit dem Apple TV,

Eingang 3 mit dem Chromecast,

Eingang 4 mit dem Notebook.



Fernbedienungen für den HDMI Umschalter, Blu-Ray Player und dem Beamer liegen ebenfalls im untersten Fach.

Über die Zahlen der Tasten auf der Fernbedienung können die Eingänge ausgewählt werden.

Alternativ ist dies auch über die Tasten am HDMI Umschalter möglich.